

# PAC タイマー 2

## 取り扱い説明書

この度は「PAC タイマー 2」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

### ⚠ 警告

- 液漏れした電池は使わないでください。また、電池から漏れた液体が皮膚などについた場合は、すぐに清潔な水で洗い流してください。
- 本製品の音質、音量の苦手な方のご使用はお控え下さい。万一、本製品のアラーム音がパニックなどを引き起こす原因となった場合、至急にご購入の販売店へご相談ください。

### ⚠ 注意

- 濡れた手で使用しないでください。また、唾液などの付着にご注意ください。唾液などが付着した場合には、ただちに乾いた布で拭き取ってください。
- 電池は指定された電池を正しい挿入方向でお使いください。指定外の電池を使われた際、また挿入方向を間違われた場合の動作保証はしかねます。
- 本製品は精密機器です。分解や改造をしないでください。
- ブザー部の穴などに異物を差し込まないでください。
- 高温、多湿な場所での使用、保管はしないでください。
- 冬季などで低温な場所から多湿な室内などに移動して使用する場合、まれに内部で結露する場合があります。この場合は、1 時間程度室温で放置してからご使用ください。

## 保証書

お名前		お電話番号	-	-
ご住所	〒			
お買い上げ日	年 月 日 (保証期間:お買い上げ日から1年間)			
販売店名				

- 正常なご使用において、製造上の不備により故障した場合は、お買い上げ日から6ヶ月間無料修理をいたします。
- 保証書にお買い上げ年月日、販売店名が明記されていることを確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に修理をご希望の場合には、再度本書の内容をご確認の上、販売店もしくは下記へ保証書を添えてご依頼ください。

### 連絡先

福祉支援サービス **コムイル**

〒577-0801 大阪府東大阪市小阪 2-16-7 1F  
電話 06-6781-2089 / ファックス 06-6781-2099  
ウェブサイト <http://www.comil.jp/> メール [info@comil.jp](mailto:info@comil.jp)

## セット内容

### □本体



### □取り扱い説明書(本書)

※ 電池は同梱していません。別途ご用意ください。(アルカリ単四電池 2 本使用)

## 電池の入れ方

1. 本体裏面の電池ボックスにアルカリ単四電池 2 本を写真に指定された方向で入れてください。



## 時間指定とタイマースタート

1. パネル面の 2 つのロータリースイッチで時間指定をします。
2. 左のロータリースイッチで「分」の十の位、右のロータリースイッチで一の位を示します。例えば「15 分」であれば左のロータリースイッチを「1」に、右のロータリースイッチを「5」に合わせます。
3. パネル面のスタートボタンを押します。
4. パネル面の赤色 LED(発光ダイオード)が全部点灯すればタイマーが開始されます。



## タイマーの動作

1. パネルの赤色 LED(発光ダイオード)が設定時間の 20%を経過する毎に 1 つずつ消灯します。
2. 設定時間を経過すると、赤色 LED が全て消灯し、緑色 LED が点灯します。また、この時アラームブザーが鳴ります。
3. スタートボタンを押すとアラームブザーは鳴りやみます。
4. 続けて、時間設定とタイマースタートが出来ます。



## タイマーの中断の仕方

1. パネル面のロータリースイッチを左右 2 つとも「0」に合わせます。
2. スタートボタンを 3 秒以上押し続けます。
3. 赤色 LED が全部消灯すると、タイマーを途中で中断出来ます。



## 故障かな？と思ったら

状態	原因	対策
設定した時間でブザーがならない	ロータリースイッチの数字を合わせる箇所が異なる	パネルラベルの矢印の先に、設定時間の十の位、一の位を各々合わせてください
	電池が消耗している	電池を交換してください
ブザー音が小さい	電池が消耗している	電池を交換してください
ブザー音が大きい		ブザー穴(スタートスイッチの下部)にセロハンテープを貼るなどして音量を調整してください
ブザー音が高い		現時点ではブザー音の高さは固定です 今後の仕様変更にて対応も検討したいと思っておりますので、ご要望をお持ちの方は下記発売元へお申し付けください
ランプが点灯しない	電池が消耗している	電池を交換してください

## アフターサービス

### 保証期間：お買い日から1年間

- 正常なご使用において、製造上の不備により故障した場合は、お買い上げ日から1年間無料修理をいたします。
- 保証書にお買い上げ年月日、販売店名が明記されていることを確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に修理をご希望の場合には、再度本書の内容をご確認の上、販売店もしくは下記へ保証書を添えてご依頼ください。
- 以下の場合には保証期間内でも有償修理となります。
  - ✓ 保証書の提示がない場合
  - ✓ 保証書の所定事項の未記入もしくは字句を書き換えられた場合
  - ✓ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障、損傷の場合
  - ✓ お買い上げ後の落下、水没などによる故障、損傷の場合
  - ✓ 火災、地震、落雷、水害およびその他の天災などによる故障、損傷の場合
  - ✓ 日本国外での使用の場合
- 保証期間後に修理をご希望の場合には、再度本書の内容をご確認の上、販売店もしくは下記へご依頼ください。

### 発売元

### 製造元

#### 福祉支援サービス **コムル**

〒577-0801 大阪府東大阪市小阪 2-16-7 1F  
 電話 06-6781-2089 / ファックス 06-6781-2099  
 ウェブサイト <http://www.comil.jp/> メール [info@comil.jp](mailto:info@comil.jp)

#### 有限会社 テクノサプライ

〒574-0013 大阪府大東市中垣内 7-3-3  
 電話 072-871-4112 / ファックス 072-873-4680